

# Lukuohje Aidon 5511 ja 5530 -etäluettaville mittalaitteille



Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

## Miten sähköt katkaistaan asunnosta?

- Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeella. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.
- Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.
- Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista myös etäyhteyden kautta.
- Kytkentälaitteen käyttöohje (tämä löytyy mittarilta).

Sähkön kytkentä ja katkaisu tapahtuu painamalla yllä olevaa painiketta noin 1 s ajan.

## Mitä kytkentälaitteen merkkivalot tarkoittavat?

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa	 Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu	 Sähkö on katkaistu.	Paina kytkentäpainiketta.
Punainen vilkkuu	 Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ota yhteyttä Kymenlaakson Sähkön asiakaspalveluun. Mittalaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösovintusta.
Punainen palaa jatkuvasti	 Laitevika.	Ota yhteyttä Kymenlaakson Sähkön asiakaspalveluun.
Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään.	Mittalaitteella ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Nestekidenäyttö  
näyttää mittaustiedot

Mittalaitteen tilaa  
kuvaavat merkkivalot.  
Jos ylin punainen valo  
pala jatkuvasti, ota  
yhteyttä Kymenlaakson  
Sähkön asiakaspalveluun.



Tiedonsiirtoyhteyden  
tilaa kuvaavat  
merkkivalot

Näytön selauspainike

Kytkentälaitteen  
painike ja merkkivalot

Kytkentälaitteen  
käyttöohje



Kymenlaakson  
Sähköverkko

www.ksoy.fi

# Miten oma kulutus luetaan mittalaitteelta?

- **Yksiaikamittauksessa (yleissähkö)** näytöllä näkyy kokonaisenergielukema. Lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kellonaika ja päivämäärä.
- **Kaksiaikamittauksessa (yö- ja kausisähkö)** näytöllä vuorottelevat ao. taulukossa määritellyt tiedot. Selauspainikkeella saadaan näkymään lisäksi kulunut kokonaisenergia.

Yleissähkö	Yleissähkö, selauspainikkeella
1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia 2. Päivämäärä 3. Kellonaika

Yö- ja kausisähkö	Yö- ja kausisähkö, selauspainikkeella
1. Yöenergia / muu aika (T1/T3) 2. Päiväenergia / talviarkipäivä (T2/T4) 3. Aktiivinen mittaustapa* 4. Päivämäärä 5. Kellonaika	1. Kokonaisenergia 2. Yöenergia / muu aika (T1/T3) 3. Päiväenergia / talviarkipäivä (T2/T4) 4. Aktiivinen mittaustapa* 5. Päivämäärä 6. Kellonaika

\* ) Aktiivinen eli tällä hetkellä käytössä oleva mittaustapa, näkyy näytöllä seuraavasti:

01 tarkoittaa mittaustapaa T1 ja 02 tarkoittaa mittaustapaa T2.  
03 tarkoittaa mittaustapaa T3 ja 04 tarkoittaa mittaustapaa T4

**Mikäli siirtotuotteesi on kausisähkö (tai yösähkö) varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen.**

**Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.**

