

Lukuohje Aidon 5511 ja 5530 -etäluettaville mittalaitteille

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.





Miten sähköt katkaistaan asunnosta?

- Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteella. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.
- Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.
- Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista myös etäyhteyden kautta.
- Kytkentälaitteen käyttöohje (tämä löytyy mittarilta).

Sähkön katkaisu / kytkentä

Sähkön kytkentä ja katkaisu tapahtuu painamalla yllä olevaa painiketta noin 1 s ajan.

Mitä kytkentälaitteen merkkivalot tarkoittavat?

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa	 Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu	 Sähkö on katkaistu.	Paina kytkentäpainiketta.
Punainen vilkkuu	 Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ota yhteyttä Kymenlaakson Sähkön asiakaspalveluun. Mittalaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösovintusta.
Punainen palaa jatkuvasti	 Laitevika.	Ota yhteyttä Kymenlaakson Sähkön asiakaspalveluun.
Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään.	Mittalaitteella ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Nestekidenäyttö näyttää mittaustiedot

Mittalaitteen tilaa kuvaavat merkkivalot. Jos ylin punainen valo palaa jatkuvasti, ota yhteyttä Kymenlaakson Sähkön asiakaspalveluun.



Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

Näytön selauspainike

Kytkentälaitteen painike ja merkkivalot

Kytkentälaitteen käyttöohje



Kymenlaakson
Sähköverkko

www.ksoy.fi

Miten oma kulutus luetaan mittalaitteelta?

- **Yksiaikamittauksessa (yleissähkö)** näytöllä näkyy kokonaisenergielukema. Lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kellonaika ja päivämäärä.
- **Kaksiaikamittauksessa (yö- ja kausisähkö)** näytöllä vuorottelevat ao. taulukossa määritellyt tiedot. Selauspainikkeella saadaan näkymään lisäksi kulunut kokonaisenergia.

Yleissähkö	Yleissähkö, selauspainikkeella
1. Kokonaisenergia A+ (kulutus) 2. Kokonaisenergia A- (tuotanto)	1. Kokonaisenergia A+ (kulutus) 2. Kokonaisenergia A- (tuotanto) 3. Päivämäärä 4. Kellonaika

Yö- ja kausisähkö	Yö- ja kausisähkö, selauspainikkeella
1. Kokonaisenergia A- (tuotanto) 2. Yöenergia / muu aika (T1/T3) 3. Päiväenergia / talviarkipäivä (T2/T4) 4. Päivämäärä 5. Kellonaika	1. Kokonaisenergia A+ (kulutus) 2. Kokonaisenergia A- (tuotanto) 3. Yöenergia / muu aika (T1/T3) 4. Päiväenergia / talviarkipäivä (T2/T4) 5. Päivämäärä 6. Kellonaika

Mikäli siirtotuotteesi on kausisähkö (tai yö sähkö) varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen.

Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

