






Bruksanvisning för Aidon 7534 fjärravläsbar smartmätare

Smartmätaren avläses och dess funktioner kan styras via fjärrförbindelse. Strömmen kan kopplas på eller stängas av på distans. Strömmen kan också kopplas på eller stängas av med brytarknappen.

Om du vill stänga av strömmen till din bostad ska du i första hand använda brytarknappen. Då bryts inte mätarens datakommunikationsförbindelse och mätvärdena kan fjärravläsas.

Vid elarbeten ska strömmen stängas av via bostadens huvudbrytare och huvudsäkringarna för arbetsobjektet lossas.

Signallampor och knappar

Signallampa för brytaren	Funktionsstatus	Åtgärder
 Fast blått	Strömmen är påkopplad.	
 Blinkande blått	Strömmen är bortkopplad.	Tryck på brytarknappen.
 Blinkande rött	Strömmen är bortkopplad och kan inte kopplas på.	Kontakta kundtjänsten hos ditt nätbolag. Smartmätaren har den här statusen om eldriftsstället saknar elavtal.
Signallampan är släckt och displayen är släckt	Smartmätaren får inte ström.	Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge I) och att säkringarna är hela.



* skärmtextöversättningar
nedan

Aktiivisen tariffin osoitus

Sähkön kulutuksen merkkivalo

Kytkenälaitteen merkkivalo

Kytkenälaitteen painike



Mittaustiedon näyttö

Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo

Näytön selauspainike

Aktiv tariff

Signallampa för elförbrukning

Signallampa för brytaren

Brytarknapp

Mätarställning

Signallampa för datakommunikationsförbindelsen

Bläddringsknapp för displayen

Om en varningstriangel visas upptill på displayen är det fråga om en felsituation. Kontakta då kundtjänsten hos ditt nätbolag.

Display

Följande information kan avläsas på smartmätarens display.

Display

1. Total energi A+, förbrukning
2. Total energi A-, produktion (med bläddringsknappen)
3. Total reaktiv energi R+ (med bläddringsknappen)
4. Total reaktiv energi R- (med bläddringsknappen)
5. Dagens energi T1 (med bläddringsknappen)
6. Nattenergi T2 (med bläddringsknappen)
7. Energi övrig tid T3 (med bläddringsknappen)
8. Vintervardag energi T4 (med bläddringsknappen)
9. Datum (med bläddringsknappen)
10. Klockslag (med bläddringsknappen)
11. Momentan effekt (med bläddringsknappen)



**Kymenlaakson
Sähköverkko**

Om din överföringsprodukt är tidsöverföring eller säsongöverföring kommer ackumulerande utrustning så som varmvattenberedaren att slås på med varierande 1–60 minuters fördröjning efter klockan 22. Energimätningen enligt den förmånligare tiden startar vid avtalat klockslag oavsett fördröjningen.